

Reparaciones - Bug #2

Disquetera MSX2 Sony HB-F700S

08/08/2013 02:39 AM - Txinto Vaz

Status:	Closed	Start date:	08/08/2013
Priority:	Normal	Due date:	08/22/2013
Assignee:	Txinto Vaz	% Done:	80%
Category:		Estimated time:	10.00 hours
Target version:		Spent time:	7.00 hours
Description			
La disquetera del Sony F700S no funciona. Hay que repararla o sustituirla por algo.			

History

#1 - 08/08/2013 02:43 AM - Txinto Vaz

- Status changed from New to In Progress

- % Done changed from 0 to 90

Investigaciones:

Hay emuladores de disquetera comprobados pero son bastante caros:

<http://lotharek.pl/product.php?pid=91>

También hay emuladores de disquetera para Roland que quizá podrían servir, y que son más baratos:

http://www.ebay.es/itm/3-5-1000-Floppy-Disk-Drive-to-USB-emulator-Simulation-For-Musical-Keyboard-/261233274112?pt=US_Floppy_Zip_Jaz_Drives&hash=item3cd2b76d00&_uhb=1

Pero nadie puede asegurar que vaya.

Al final encontramos esta noticia que nos puso sobre la pista de la solución:

<http://www.msx.org/es/forum/debates-en-espanol/hardware/hb-f700s-y-disquetera-adaptada-msxcalamar>

Visitamos la tienda, <http://www.msxcalamar.com/catalog/>, y finalmente decidimos comprar una disquetera para asegurar el tiro. Advertimos en la compra que es para un HB-F700S sin modificar.

#2 - 08/08/2013 02:52 AM - Txinto Vaz

- Subject changed from Disquetera F700S to Disquetera MSX2 Sony HB-F700S

#3 - 08/09/2013 11:11 AM - Txinto Vaz

- File FedoraArkanoidMSX.png added

Test para thumbnails (perdón por molestar)

#4 - 08/09/2013 11:16 AM - Txinto Vaz

- File deleted (FedoraArkanoidMSX.png)

#5 - 08/09/2013 11:30 AM - Txinto Vaz

- File FedoraArkanoidMSX.png added

#6 - 08/09/2013 11:41 AM - Txinto Vaz

- File deleted (FedoraArkanoidMSX.png)

#7 - 08/14/2013 10:44 AM - Txinto Vaz

- % Done changed from 90 to 70

Hoy he recibido la disquetera de MSXCalamar.

Muy bien envuelta, muy pulcra, un servicio muy rápido y buena comunicación.

Desafortunadamente no ha funcionado a la primera. Le pido consejo.

Pongo aquí el contenido del e-mail:

Hola!

Gracias por el envío. Ya llegó.

Desgraciadamente no me ha funcionado la disquetera. Me ha llamado la atención que no encontré ningún problema para instalarla (no he necesitado cable especial para el HB-F700S), por lo que empiezo a sospechar de la instalación anterior.

<http://www.flickr.com/photos/txinto/sets/72157635069389750/>

Te mando una galería de fotos del equipo, para ver si me echas una mano. Es el único F700S que he abierto y además no puedo asegurarte que no tuviera algún "apaño", aunque creo recordar que me lo dieron de un trastero de alguien que no lo usaba, por lo que creo que es original.

Cuando hago "files" tarda un rato y me da Disk I/O Error, y en cuanto intento hacer "call format" me da "Disk Error". Voy a comprobar en paralelo los disquettes en un PC y también voy a ir comentando las fotos.

Adjunto fotos de la disquetera que estaba instalada, por si aporta datos.

Un saludo y gracias por tu ayuda.

Tx.

#8 - 08/14/2013 11:01 AM - Txinto Vaz

- *Status changed from In Progress to Resolved*

- *% Done changed from 70 to 100*

Al final funciona. Adjunto mensaje enviado a MSXCalamar explicándole el por qué.

Funciona!!!

Ayer precisamente encontré mi disquetera USB (la única que tengo en un ordenador "no retro" y estuve haciendo copias de seguridad de disquettes antiguos de mi mujer, y tenía uno de baja densidad que funcionaba perfectamente grabado con un PC. He hecho la prueba con éste, descartando mis discos antiguos de MSX. El caso es que éste si lo lee a la primera, lo que quiere decir que tu disquetera funciona perfecta y que mis disquettes antiguos están hechos una m...

Bueno, seguramente gracias a esos disquettes antiguos hayas conseguido hacer una venta ;o)

Ahora voy a ver si compruebo con ese disquette que las otras disqueteras que probé no iban, y le pongo unidad externa.

Un saludo

Tx.

#9 - 08/14/2013 11:02 AM - Txinto Vaz

- *Status changed from Resolved to Closed*

#10 - 09/01/2013 03:37 PM - Txinto Vaz

- *Status changed from Closed to In Progress*

- *% Done changed from 100 to 80*

Al final intentando recuperar un disco, la disquetera dejó de funcionar. Si se mete un disco impoluto deja unas rallas. Compré un disco de limpiar cabezales por eBay, pero he estado intentando limpiarla y no me funciona. En principio no hay que usar ningún producto de limpieza, pero me tengo que informar a ver si el alcohol rebajado está indicado para éstos casos (como los cabezales de música).

Seguiremos intentándolo!!!!

#11 - 02/04/2015 12:02 PM - Txinto Vaz

- *Status changed from In Progress to Resolved*

El tema se resolvió con un disco de limpieza de cabezales. Quién lo iba a decir!

#12 - 02/04/2015 12:02 PM - Txinto Vaz
- Status changed from Resolved to Closed